

ПРИВОДЫ / РЕГУЛЯТОРЫ

¹⁾ необходимая принадлежность

²⁾ принадлежность для функционального расширения

³⁾ При установке на штанговых распределителях 8531, 8532 und 8533 необходимо использовать адаптер 1 7711 27.

ПРИВОДЫ / КЛАПАНЫ

¹⁾ только для исполнения 24V

²⁾ возможно если не используется штекер 0 - 10V

³⁾ Адаптер 1771127 для применения со штанговыми распределителями 8531, 8532, 8533

4) Адаптер 1771126 для применения со штанговыми распределителями и присоединительной резьбой М30x1,5.