

Indicaciones para la programación

Dirección 00 preajustado, variable
vía Maestro Bus o
Unidad de programación
Código IO 1
Código ID 1

Bit de datos

Bit Función

D0 Estado de conmutación¹⁾
(0 = no amortiguado; 1 = amortiguado)
D1 no utilizado
D2 control del oscilador
(0 = oscilador defectuoso
1 = función normal)
D3 no utilizado

Bit de parámetros

Bit Función

P0 no utilizado
P1 Función elemento de conmutación²⁾
(0 = N.C.; 1 = N.A.)
P2 no utilizado
P3 no utilizado

¹⁾ Válido para función N.A. (P1 = 1; preajustado),
con función N.C. (P1 = 0) función inversa

²⁾ Preajuste: N.A.