

магистральные мини-каналы DLP-D: таблица выбора сечения, аксессуаров, примеры монтажа

МИНИ-КАНАЛЫ		ПЕРЕГОРОДКА	АКСЕССУАРЫ			
Сечение (мм)	2 м (поставляются с крышкой)	Внутренняя перегородка 	Заглушка 	Внутренний угол 	Внешний угол 	Плоский угол и ответвление 
20 x 10	636 301	-	636 410	636 410	636 410	636 413
32 x 10	636 303	-	636 430	636 430	636 430	636 433
16 x 16	636 300	636 316	636 400	636 400	636 400	636 403
25 x 16	636 302	636 316	636 420	636 420	636 420	636 423
32 x 16	636 304	636 316	636 440	636 440	636 440	636 443
40 x 16	636 306	636 316	636 460	636 460	636 460	636 463
32 x 25	636 305	636 318	636 450	636 450	636 450	636 453
40 x 25	636 307	636 318	636 470	636 470	636 470	636 473
40 x 40	636 308	636 318	636 480	636 480	636 480	636 483
60 x 40	636 309	636 318	636 490	636 490	636 490	636 493

Упаковка: 20x10 – 160 м, 32x10 – 96 м, 16x16 – 128 м, 25x16 – 80 м, 32x16 – 64 м, 40x16 – 50 м, 32x25 – 48 м, 40x25 – 40 м, 40x40 – 24 м, 60x40 – 16 м.
 Упаковка аксессуаров для мини-каналов: для 20x10 и 16x16 – по 100 шт., для 40x40 и 60x40 – по 30 шт., для остальных мини-каналов – по 60 шт.
 Упаковка перегородок: для 32x16 и 40x16 – по 40 м, для 40x25, 40x40 и 60x40 – по 16 м.

■ Особенности монтажа



Монтаж крышки

1. Начните монтаж крышки с одного из торцов кабель-канала.
2. Нажимайте ладонью до фиксации крышки на кабель-канале.



Демонтаж крышки

1. Сдвиньте крышку приблизительно на 10 сантиметров.
2. Возьмитесь рукой за крышку и приложите усилие, чтобы снять ее.