



Bulletin 855L

! WARNING

AVERTISSEMENT

WARNUNG

ADVERTENCIA

ATENÇÃO

AVVERTENZA

Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing. Check power supply voltage and frequency.

Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'installation ou de maintenance, afin d'éviter les décharges électriques. Contrôler la tension et la fréquence d'alimentation.

Schalten Sie den Strom während der Installation oder bei Wartungsarbeiten ab um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Prüfen Sie die Spannung und Frequenz der Stromquelle.

Scollegare dall'alimentazione prima dell'installazione e della messa in servizio. Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza.

Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção. Verificar a tensão e frequência da alimentação.


Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas. Comprobar tensión y frecuencia de alimentación.

Temperature range, Fourchette de température, Temperaturbereich, -35°C .. +50°C
 Campo di temperatura, Rango de temperatura, Intervalo de temperatura -31°F .. +122°F

Ingress protection with switch, Indice protection avec interrupteur, Schutzart mit Schalter
 codice categoria di protezione con l'interruttore, classe da proteção com interruptor, Índice de protección con interruptor ...NEMA 1 IP40


Ingress protection without switch, Indice protection sans interrupteur, Schutzart ohne Schalter
 codice categoria di protezione sin l'interruttore, classe da proteção sem interruptor, Índice de protección sin interruptorNEMA 1 IP44

Installation
 Installation
 Installation
 Installazione
 Instalação
 Instalación



Mounting screws not provided.
 Vis de montage non-fournis.
 Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten.
 Viti di montaggio non incluse.
 Parafusos para montagem não são fornecidos.
 No se incluyen los tornillos de montaje.

Electrical Connection
 Raccordement Electrique
 Elektrischer Anschluß
 Collegamento Elettrico
 Ligações Eléctricas
 Conexiones Eléctricas



855L-NX1	17-63V DC	
855L-NX2	17-53V AC	50/60 Hz 320mA
855L-NX3	90-320V DC	50/60 Hz 70mA
855L-NX4	90-250V AC	

Optional side entry