


- convient pour le système RPI (interfaces de process décentralisées)
- planification
- configuration et paramétrage de tous les appareils et coupleurs RPI
- documentation
- mise en service indépendante du système de commande du process
- maintenance, diagnostic et traitement d'erreur
- câble d'adaptateur, affichage de menus à l'écran, manuel de système (compris dans la livraison)

Ces ensembles de programmation permettent le paramétrage des appareils et des coupleurs à l'aide d'un PC. Pour le mode d'utilisation détaillé, consulter le manuel de système.



<b>Ensemble de programmation</b>	<b>RS 232</b> KS-PKD1   KS-PKE1	<b>RS485</b> KS-PKD2   KS-PKE2
Adaptateur Affichage menus Manuel système	K-ADP-2 K-SK1 K-MANE1 (allemand)   K-MAND1 (anglais)	K-ADP-4 K-SK1 K-MANE1 (allemand)   K-MAND1 (anglais)


**Adaptateur K-ADP 2**

Adaptateur pour coupleurs avec interface de paramétrage RS 232.

**Adaptateur K-ADP 4**

Adaptateur pour coupleurs avec interface de paramétrage RS 485.

**K-ADP 2**



**K-ADP 4**

