


- Adecuado para el sistema RPI
- Planificación
- Configuración y parametrización de todos los aparatos y gateways RPI
- Documentación
- Puesta a punto, independiente del sistema DCS o PLC
- Mantenimiento, diagnóstico y tratamiento de fallos/averías
- Contenido: cable adaptador, Software RPI, manual del sistema

Se pueden realizar con la ayuda del Kit de programación todas las funciones de parametrización de los aparatos y gateways programables. Las instrucciones de uso se encuentran en el manual de cada aparato.



Kit de programación compuesto de:	RS 232 KS-PKD1   KS-PKE1		RS485 KS-PKD2   KS-PKE2	
	Adaptador	K-ADP-2	K-ADP-4	
Base de montaje	K-SK1		K-SK1	
Manual del sistema	K-MAND1 (alemán)	K-MANE1 (inglés)	K-MAND1 (alemán)	K-MANE1 (inglés)


#### Adaptador K-ADP 2

Adaptador para gateways con Interface RS 232.

#### Adaptador K-ADP 4

Adaptador para gateways con Interface RS 485.

#### K-ADP 2



#### K-ADP 4

